

Instructions de pose de la sous-couche wineo silentPLUS

Le système acoustique durablement élastique wineo silentPLUS a été spécialement conçu pour la pose de revêtements de sols élastiques à coller au format lames ou dalles.

Principe

La pose de sous-couche wineo silentPLUS impose le respect impératif des normes, directives et consignes applicables dans les pays concernés à la pose de revêtements de sol dits « élastiques ».

Conditions sur chantier

Dalles

Les supports doivent en général être parfaitement secs, dépoussiérés, plans, propres, résistants, sans fissure et résistants à la traction et à la pression. Les tolérances maximales de planéité précisées par le fournisseur du revêtement doivent être respectées conformément à la norme DIN 18202.

Les supports et surfaces enduites doivent être parfaitement secs :

- Chapes de ciment < 2,0 CM% (chauffées < 1,8 CM% - CM : méthode du carbure de calcium)
- Chapes de sulfate de calcium < 0,5 CM% (chauffées 0,3 SM%)

Conditions ambiantes

- Température ambiante > 18°C
- Température du sol entre 15°C et 25°C
(Température maximale du sol de 18-20°C ; des températures plus élevées peuvent entraîner ultérieurement des variations dimensionnelles)
- Humidité relative de l'air < 65%

Contrôle de la marchandise

Avant la préparation, assurez-vous que la marchandise livrée est en bon état. Il convient en particulier de s'assurer que les panneaux wineo silentPLUS ne sont pas écrasés dans l'emballage et que les arêtes ne sont pas endommagées. La marchandise découpée ou posée ne peut pas faire l'objet d'une réclamation.

Acclimatement

La sous-couche wineo silentPLUS doit être acclimatée au moins 24 heures avant la pose dans les pièces concernées selon les conditions indiquées ci-dessus.

Pose sur supports existants

Les revêtements de sol textiles de tout type doivent être retirés. La sous-couche wineo silentPLUS peut uniquement être posée sur des revêtements parfaitement propres préexistants, comme le linoléum, le caoutchouc, le PVC et le stratifié. Les surfaces en carrelage doivent être mises à niveau. **Remarque :** Vérifier impérativement au préalable que les revêtements existants sont adaptés (p. ex. bonne adhésion au support, etc.). La préparation de la surface doit être effectuée dans les règles de l'art et les matériaux auxiliaires requis doivent être adaptés en fonction.

- Solutions individuelles uniquement après discussion avec la ligne d'assistance technique pour la pose indiquée ci-dessous.
- Les supports non mentionnés nécessitent l'approbation de la société Windmüller GmbH.
- La pose sur des supports existants peut avoir des effets défavorables sur le comportement à l'utilisation (p. ex. comportement à l'empreinte du système de sous-couche wineo silentPLUS et revêtement).

Veillez respecter les consignes ci-dessous :

« Les revêtements de sol anciens et usagés, ainsi que les résidus de colle et les ragréages sont des sous-couches qui posent toujours problème et qui risquent d'entraîner des dommages par la suite. C'est pourquoi il est important de les retirer. »

Si la pose est exceptionnellement effectuée sur d'anciens revêtements de ce type, le risque de dommage est élevé ; il convient dans ce cas d'en discuter avec le client.

Afin d'évaluer précisément la qualité de l'ancien support, présenter tous les documents relatifs aux supports existants sur le chantier ou demander une analyse complète.

Cette tâche incombe au client.

(source : extrait des commentaires sur la réglementation Travaux de revêtement de sol ATV DIN 18365, version du 09/2016)

Pose/Découpe et mise en place des bandes

La sous-couche wineo silentPLUS se découpe à l'aide d'un couteau de pose (cutter pour tapis). Déposez les différentes bandes bord à bord **CÔTÉ AUTOCOLLANT VERS LE BAS** perpendiculairement au sens de pose du revêtement et à 5 mm du mur et de tout élément de construction montant. Les coutures supérieures à l'intérieur de la surface sont le résultat d'une double coupe. Rabattez les bandes vers le centre de la pièce. Une fois le film de protection retiré, positionnez les bandes bien à plat. Au moment du retrait du film, veillez à ne pas décaler les bandes. Marouflez ensuite soigneusement la sous-couche à l'aide d'un rouleau adapté d'au moins 50 kg. Répétez l'opération sur le côté opposé. Vous pouvez maintenant commencer à poser le revêtement conformément aux instructions. Reportez-vous aux recommandations relatives à la colle pour savoir laquelle utiliser.

Garantie

Nous déclinons toute garantie pour la combinaison avec des produits d'autres fabricants en raison de la grande variété de produits disponibles sur le marché. Il faut dans ce cas se renseigner auprès du fabricant du revêtement de sol concerné.

Ces instructions de pose sont destinées à vous informer et vous conseiller sur la base de nos essais et expériences. Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Nous garantissons notre produit, mais ne pouvons en revanche offrir aucune garantie quant au résultat de pose au cas par cas en raison des nombreux facteurs sur lesquels nous n'avons pas prise, comme les conditions d'utilisation, de stockage et d'application sur site. Nous vous conseillons vivement d'effectuer vos propres essais.

La parution des présentes instructions de pose (version 05/2019) annule et remplace toutes les versions antérieures.