

Instructions de pose de la sous-couche wineo silentPREMIUM

Le système acoustique à élasticité permanente wineo silentPREMIUM a été spécialement conçu pour la pose flottante (une face adhésive) sous les sols design wineo pour coller.

Principe

La pose de sous-couche wineo silentPREMIUM impose le respect impératif des normes, directives et consignes applicables dans les pays concernés à la poste de revêtements de sol dits « élastiques ».

Conditions sur chantier

Supports

Les supports doivent en général être parfaitement secs, plans, propres, résistants, sans fissure et résistants à la traction et à la pression. Les tolérances maximales de planéité précisées par le fournisseur du revêtement doivent être respectées conformément à la norme DIN 18202.

Les supports et surfaces enduites doivent être parfaitement secs.

- Chapes de ciment < 2,0 CM% (chauffées < 1,8 CM% - CM : méthode du carbure de calcium)
- Chapes de sulfate de calcium < 0,5 CM% (chauffées 0,3 SM%)

Conditions ambiantes

- Température ambiante > 18°C
- Température du sol entre 15°C et 25°C
(température maximale du sol entre 18 et 20°C ; des températures plus élevées peuvent entraîner ultérieurement des variations dimensionnelles)
- Humidité relative de l'air < 65%

Contrôle de la marchandise

Avant la préparation, assurez-vous que la marchandise livrée est en bon état. Il convient en particulier de s'assurer que la sous-couche wineo silentPREMIUM n'est pas écrasée dans l'emballage et que les arêtes ne sont pas endommagées. De légères irrégularités sur le côté adhésif du tapis peuvent devoir être découpées avant l'installation. Les marchandises qui ont été découpées sur mesure ou posées sont exclues de la réclamation.

Acclimatement

wineo silentPREMIUM doit être posé sur toute sa surface au moins 24 heures avant la pose du revêtement de surface dans les locaux à installer dans les conditions d'acclimatation indiquées ci-dessus !

Pose sur supports existants

Les revêtements de sol textiles de tout type doivent être retirés. La sous-couche wineo silentPREMIUM peut uniquement être posée sur des revêtements préexistants comme le linoléum, le caoutchouc, le PVC, le stratifié, le parquet et les lames planes. **Remarque** : Vérifier impérativement au préalable que les revêtements existants sont adaptés (p. ex. bonne adhésion au support, etc.). Pour les joints de carrelage, il convient de ne pas dépasser une largeur de 5 mm et une profondeur de 2 mm. La tolérance de hauteur maximale ne doit pas dépasser 1 mm/ 10 cm pour les chants de carrelage. Nous recommandons généralement de mettre à niveau les surfaces en carrelage afin d'éviter tout décollement partiel des carreaux situés en dessous. La préparation de la surface doit être effectuée dans les règles de l'art et les matériaux auxiliaires requis doivent être adaptés en fonction.

- Solutions individuelles uniquement après discussion avec la ligne d'assistance technique pour la pose indiquée ci-dessous.

- En général, les adhésifs et fixateurs secs ne répondent pas aux critères de la norme sur les adhésifs en ce qui concerne la résistance au cisaillement et à la traction selon la norme DIN EN 1372:2015, qui s'applique aux fixateurs liquides à pâteux et aux non-tissés, nets, tissus et films enduits d'adhésifs sensibles à la pression. Les adhésifs et les fixateurs secs ne peuvent pas empêcher complètement les changements dimensionnels des revêtements de sol (par exemple, le rétrécissement après exposition à la chaleur ou au vieillissement).
- Les supports non mentionnés nécessitent l'approbation de la société Windmüller GmbH.
- La pose sur des supports existants peut avoir des effets défavorables sur le comportement à l'utilisation (p. ex. comportement à l'empreinte du système de sous-couche wineo silentPREMIUM et revêtement).

Pose/Découpe et mise en place des bandes

Le silentPREMIUM se coupe avec un cutter pour tapis. Déposez les différentes bandes bord à bord, **mais sans tension, CÔTÉ FILM VERS LE HAUT** perpendiculairement au sens de pose du revêtement et à 5 mm au moins du mur et de tout élément de construction montant comme les cuisinières, les réchauds de chauffage et autres composants. Les chambres doivent toujours être séparées les unes des autres. Les pièces d'une surface ininterrompue de 150m² peuvent être posées sans joints, en tenant compte de la distance entre les bords (environ 10mm). Une longueur de côté approximative de 12,50 m ne doit pas être excédée. La pose de deux bandes sur la surface est réalisée par une double coupe, la partie de raccord ne devant pas être en contact avec la sous-couche. Faites attention aux joints / coutures décalés d'au moins 20 cm par rapport au revêtement supérieur. Il n'est pas nécessaire de coller les bandes entre elles. Après avoir retiré le film, commencez par poser le revêtement selon les instructions de pose.

Garantie

Nous déclinons toute garantie pour la combinaison avec des produits d'autres fabricants en raison de la grande variété de produits disponibles sur le marché. Il faut dans ce cas se renseigner auprès du fabricant du revêtement de sol concerné. L'utilisation de revêtements non contrôlés ou non autorisés d'autres fabricants peut entraîner l'annulation des droits de garantie en cas de dommages.

Ces instructions de pose sont destinées à vous informer et vous conseiller sur la base de nos essais et expériences. Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Nous garantissons notre produit, mais ne pouvons en revanche offrir aucune garantie quant au résultat de pose au cas par cas en raison des nombreux facteurs sur lesquels nous n'avons pas pris, comme les conditions d'utilisation, de stockage et d'application sur site. Nous vous conseillons vivement d'effectuer vos propres essais.

La parution des présentes instructions de pose (version 11/2020) annule et remplace toutes les versions antérieures.